

UDSKIFTNING AF

IFÖ CERA CISTERNEBOLTE



↑

Sættet består af 3 stk. cisternebolte.



↑

Når de nye cisternebolte skal monteres, skal skumgummi ringen tage af de 2 forreste cisternebolte (som vist på billederne nedenfor), da pakningen i mellem skål og cisterne udgøre det for skumgummi ringen der er på bolten.



↑

Derefter monteres cisternen og toppen af cisternebolten skrues på.



↑

Man vil aldrig kunne spænde bolten så hårdt at cisternen revner, plastbolten vil altid blive spændt over før cisternen revner. Spænder man cisternebolten over virker den ikke mere, og skal derfor skiftes. Spænd derfor kun til cisternen sidder fast.