

MONTERING AF IFÖ NEXT KABINE NK / NKH

Samling af en Ifö Next kabine er meget forskellig fra andre brusekabiner - det er derfor meget vigtigt at følge monteringsanvisningen nøje.

Se nedenstående billeder og tekst med ofte oplevede monteringsfejl:

- Nummer 5 skal vende som vist på billede, da kabinen ellers vil være utæt.
- Afstandsklodserne på billede A skal monteres helt ned til karbunden, da styrenpladen ellers ikke kan fastgøres senere i monteringen.
- Skruerne på billede D skal monteres, så bruseprofilen ikke falder ud af sideprofilerne og på den måde bliver utæt.
- Vigtigt at lægge siliconen omhyggeligt, som vist på billede E
- Nummer 14 på billede F og G er de fire lister, der skal holde styrenpladerne ind til profilerne.
Tryk listerne nedefra og op i bunden, og oppefra og ned i toppen til du hører et klik, som vist på billede F og G.

