

IFÖ SPIRA/SPIRA ART TOILETTER

AFBRUDT SKYL

Mulige årsager til afbrudt skyl:

1. Trykknappen ikke blevet trykket korrekt ned efter isætning af Ifö fresh-stift.

Løsning: Der skal trykkes hårdt ned på knappen til lille skyl - indtil der høres et klik.

<https://www.youtube.com/watch?v=6oasbvBpN4&index=3&list=PLwZdjtd30IG1aVyoH76TkeTcyeCo6bo3>



2. Den hvide tap under det lille skyl kan være knækket af, hvilket medfører at knappen ikke kan klikkes ned. Dette skyldes ofte brug af rengøringsmiddel med syre (kalkfjerner).

Løsning: Skift knap.

3. Vandstanden i cisternen er for lav.

Løsning: Demontér knap og kappe. Se hvordan i nedenstående film:

https://www.youtube.com/watch?v=k_PvZJBxfk0&index=1&list=PLwZdjtd30IG1aVyoH76TkeTcyeCo6bo3

Kontrollér vandstand: (Hvis vandstand er for lav, skal du rense svømmekop for kalk)

For lav**Korrekt****Svømmekop med kalk**